

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

¡IMPORTANTE!: Consulte el manual del operador para conocer con más detalle los procedimientos de uso recomendado y mantenimiento.

Máquina recomendada para uso comercial/profesional según el fabricante TORO®

Calendario recomendado de mantenimiento

Intervalo de servicio de mantenimiento	Procedimiento de mantenimiento.
A las primeras cinco horas de uso.	•Cambie el aceite del motor.
En cada uso	•Revise el nivel de aceite del motor. •Revise el tiempo que tarda la cuchilla en frenar * •Limpie la unidad de corte y el deflector de descarga. •Revise el filtro de aire.** (limpie de ser necesario).
Cada 25 horas	Engrase los pivotes de las ruedas de tracción.
Cada 50 horas	• Cambie el aceite del motor.* •Revise el filo de la cuchilla. •Quite la cubierta de la faja de tracción y elimine todas los residuos acumulados.
Cada 100 horas	•Revise la bujía (calibre o cambie si es necesario). •Engrase la caja de engranajes.
Cada 250 horas	•Cambie el filtro de aire.** •Cambie la bujía.

Nota:

Cambie el aceite del motor cada 25 horas de uso si la máquina es usada en condiciones de trabajo pesado o en lugares con temperaturas altas.

** Efectúe este procedimiento de mantenimiento con más frecuencia si la máquina es usada bajo condiciones de extrema suciedad o muy polvorientas.

Recomendamos el uso de aceite para motor de marca reconocida tipo 20W-50.

Consejos de operación:

- ✓ Despeje la zona de palos, piedras, alambres, ramas y otros residuos que podrían ser golpeados por las cuchillas.
- ✓ Evite golpear objetos sólidos con las cuchillas. No corte nunca por encima de ningún objeto extraño.
- ✓ Si la máquina golpea un objeto o empieza a vibrar pare inmediatamente el motor, desconecte el cable de la bujía e inspeccione la máquina en busca de daños.
- ✓ Para obtener el mejor rendimiento, cambie las cuchillas antes de que empiece la temporada de corte. Use preferiblemente cuchillas Toro.

Cualquier duda en el uso y/o mantenimiento de la máquina consulte a su distribuidor exclusivo CERES S.A. Barreal de Heredia TEL: 239-1138, FAX: 239-1176 ó CERES S.A. Plaza Víquez Tel: 223-5266, FAX: 222-9895. ceres@cerescr.com, www.cerescr.com

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

¡IMPORTANTE!: Consulte el manual del operador para conocer con más detalle los procedimientos de uso recomendado y mantenimiento.

Máquina recomendada para uso comercial/profesional según el fabricante TORO®

Calendario recomendado de mantenimiento

Intervalo de servicio de mantenimiento	Procedimiento de mantenimiento.
A las primeras cinco horas de uso.	•Cambie el aceite del motor.
En cada uso	•Revise el nivel de aceite del motor. •Revise el tiempo que tarda la cuchilla en frenar * •Limpie la unidad de corte y el deflector de descarga. •Revise el filtro de aire.** (limpie de ser necesario).
Cada 25 horas	Engrase los pivotes de las ruedas de tracción.
Cada 50 horas	• Cambie el aceite del motor.* •Revise el filo de la cuchilla. •Quite la cubierta de la faja de tracción y elimine todas los residuos acumulados.
Cada 100 horas	•Revise la bujía (calibre o cambie si es necesario). •Engrase la caja de engranajes.
Cada 250 horas	•Cambie el filtro de aire.** •Cambie la bujía.

Nota:

Cambie el aceite del motor cada 25 horas de uso si la máquina es usada en condiciones de trabajo pesado o en lugares con temperaturas altas.

** Efectúe este procedimiento de mantenimiento con más frecuencia si la máquina es usada bajo condiciones de extrema suciedad o muy polvorientas.

Recomendamos el uso de aceite para motor de marca reconocida tipo 20W-50.

Consejos de operación:

- ✓ Despeje la zona de palos, piedras, alambres, ramas y otros residuos que podrían ser golpeados por las cuchillas.
- ✓ Evite golpear objetos sólidos con las cuchillas. No corte nunca por encima de ningún objeto extraño.
- ✓ Si la máquina golpea un objeto o empieza a vibrar pare inmediatamente el motor, desconecte el cable de la bujía e inspeccione la máquina en busca de daños.
- ✓ Para obtener el mejor rendimiento, cambie las cuchillas antes de que empiece la temporada de corte. Use preferiblemente cuchillas Toro.

Cualquier duda en el uso y/o mantenimiento de la máquina consulte a su distribuidor exclusivo CERES S.A. Barreal de Heredia TEL: 239-1138, FAX: 239-1176 ó CERES S.A. Plaza Víquez Tel: 223-5266, FAX: 222-9895. ceres@cerescr.com, www.cerescr.com